

ABSOLUTE NEUHEIT AUF DEM EUROPÄISCHEN MARKT!

Reinigungskapseln für Kaffeemaschinen Typ Nespresso®

NEW!

**EINFACH • BEQUEM • SCHNELL
WIRKSAM • SICHER**

Für die schnelle, einfache und effektive hygienische Reinigung – für den Geschmack und Qualität des Kaffees ...es reicht eine Reinigungskapsel Caffenu® in ihre Maschine einzusetzen!



caffenu

CAFFENU REINIGUNGSKAPSELN

Biologisch abbaubares Lebensmittelechte
Reinigungsmittel in Kapseln


-  Verbesserung der Qualität und des **Geschmacks** ihres Kaffees
-  **100% sicher** und ohne Risiken
-  Umweltfreundlich - ökologisch - **biologisch abbaubar**
-  Es bewahrt im Laufe der Zeit die **Qualität** Ihrer Kaffeemaschine (Kalkstein wird komplett entfernt)



Im Laufe der Zeit sammelt die Nespresso® Kaffeemaschine Schmutz, Öle, Gerüche und Ablagerungen, die in der Brühkammer der Kaffeemaschine versteckt sind. Diese Bereiche sind nicht zu erreichen und können daher von Ihrem üblichen Reinigungsverfahren übersehen werden.



- Verschmutzte Kaffeeausgabedüse im Inneren Ihrer Maschine.




- Saubere Kaffeeausgabedüse nach der Reinigung mit Caffenu®. Genießen Sie Ihren Kaffee, wie aus einer neuen Maschine.




- Schauen Sie sich den angesammelten Schmutz in dieser Nespresso® Düse an.



- Die Reinigungskapsel Caffenu® wird Ihre Kaffeemaschine vollständig entfetten.



- Verschmutzte und verstopfte Auslaufdüse vor der Reinigung.



- Saubere Auslaufdüse nach der Reinigung.

VORBEREITUNG: Kontrollieren Sie, dass die Nespresso® Kaffeemaschine an ist und der Wassertank bis zum Maximalpegel gefüllt ist. Stellen Sie sicher, dass der Kapselhalter leer und sauber ist. Platzieren Sie einen grossen Behälter (mindestens 500 ml) unter dem Auslauf.



Nehmen Sie eine mit umweltfreundlichem Reinigungsmittel gefüllte Caffenu® Kapsel.



Legen Sie die Reinigungskapsel in ihre Maschine, wie Sie es mit einer normalen Kaffee kapsel machen würden.



Drücken Sie den Knopf für eine kleine Tasse (30 ml).



Warten Sie 2 Minuten während das Reinigungsmittel wirkt und die gesamten Ablagerungen in ihrer Maschine entfernt.
VORSICHT! NICHT TRINKEN



Drücken Sie den Knopf für eine grosse Tasse (100-200 ml). Wiederholen Sie den Vorgang bis das Wasser sauber rauskommt.
VORSICHT! NICHT TRINKEN



Ziehen Sie den Hebel hoch und entnehmen Sie die Kapsel. **VORSICHT:** Die Kapsel ist sehr heiss! Beseitigen Sie die Flüssigkeit, die während der Reinigung entstanden ist.



Schliessen Sie erneut den Hebel und starten Sie den Vorgang für eine grosse Tasse, diesmal ohne eine Kapsel einzulegen.
VORSICHT! NICHT TRINKEN



Jetzt können Sie Ihre Kaffee kapsel einfügen und Ihren Kaffee aus einer perfekt sauberen Maschine geniessen.

Bei regelmässiger Anwendung (etwa eine Reinigungskapsel alle 30 Kaffees), können Sie sicher sein, dass Ihre Nespresso® Kaffeemaschine einwandfrei funktioniert.

Die Caffenu® Reinigungskapseln Nespresso® sind kompatibel mit allen Nespresso® Maschinen mit Produktionsdatum bis **September 2016**.

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| ☿ Le cube | ☿ U |
| ☿ Essenza | ☿ U Milk |
| ☿ K-mix | ☿ Inissia |
| ☿ Krups | ☿ Maestria |
| ☿ Delonghi Lattissima | ☿ Grand Maestria |
| ☿ Delonghi Lattissima Touch | |
| ☿ Delonghi Lattissima Pro | |
| ☿ Pixie | |

Die Caffenu® Reinigungskapseln Nespresso® funktionieren mit jeder kompatiblen Nespresso® Maschine, sowie mit allen Maschinen, die Nespresso® Kapseln Grand Cru oder alternative Kapseln benutzen.

WICHTIG: Diese Kapsel ist nicht für das Kapselsystem Nespresso® Vertuoline entworfen und wurde für kompakte oder Einbau-Kaffeemaschinen Miele® nicht getestet.

BEISPIELE FÜR KOMPATIBLE GERÄTE

